

## ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

На бокові направляючі (1) закладіть нижні заглушки (2). По черзі прикладіть ліву і праву бокові направляючі до вікна, вирівнявши нижній край по лінії стику штапика і рами. Зробіть дві позначки олівцем по верхній частині обох направляючих.



## КРІПЛЕННЯ КАРНИЗА

За допомогою спирту або ацетону знежирте і очистіть раму навколо скла з боків і вгорі. Зі зворотнього боку касети (3) видаліть захисну плівку (4) з уже наклеєних смужок двостороннього скотчу. Акуратно прикладіть касету до рами, вирівнявши її нижню частину по зроблених мітках.



## КРІПЛЕННЯ БОКОВИХ НАПРАВЛЯЮЧИХ

Спиртом або ацетоном знежирте раму вікна ліворуч і праворуч від скла.  
Приклейте направляючі по лінії стику штапика і рами, сильно натиснувши на них по всій висоті. Встановіть обмежувач ходу (8) на керуючий ланцюжок (7).

